

Marfix

ロッドクランプセット


【別売】¥3,000-

取付説明書

()内、パーツNo.

1. スタンドセンタースクリューを外す。

W6 スタンドセンタースクリュー (A70/B70)



2. ロッドクランプセットを取付ける。

本体にベースネジを取付け、リールシートの太さに合わせて付属の取付ネジを選択します。

調整ワッシャーは微調整が必要な場合に使用します。


ロッドクランプ取付例



UB1(ネジL+ワッシャー2枚)



NLB18(ネジSのみ)



UB2(ネジLのみ)



DPS20(ネジSのみ)


ロッドクランプセット内容



ベースネジ



クランプ



調整ワッシャー



取付ネジL



取付ネジS

株式会社 **エイテック**

〒173-0012

東京都板橋区大和町42-11

TEL: 03-3963-8451 FAX: 03-3963-0776

Marfix

ロッドクランプセット


【別売】¥3,000-

取付説明書

()内、パーツNo.

1. スタンドセンタースクリューを外す。

W6 スタンドセンタースクリュー (A70/B70)



2. ロッドクランプセットを取付ける。

本体にベースネジを取付け、リールシートの太さに合わせて付属の取付ネジを選択します。

調整ワッシャーは微調整が必要な場合に使用します。

ロッドクランプ取付例



UB1(ネジL+ワッシャー2枚)



NLB18(ネジSのみ)



UB2(ネジLのみ)



DPS20(ネジSのみ)

ロッドクランプセット内容



ベースネジ



クランプ



調整ワッシャー



取付ネジL



取付ネジS

株式会社 **エイテック**

〒173-0012

東京都板橋区大和町42-11

TEL: 03-3963-8451 FAX: 03-3963-0776